

カメラコントローラーの操作

講堂後方の壁面に設置されているビデオカメラをコントローラーで操作できます。

[ポジションボタン]
1~5に 登録されたポジションを呼び出すことが出来ます。



[ズームボタン]
ズームを操作します。

[ジョイステイック]
パン(左右)、チルト(上下)を操作します。

SDカードレコーダー(AG-UMR20)の操作

①電源を入れる／切る。

- ・[POWER]を2秒以上押しONにする。
- ・もう一度2秒以上押すと電源が切れます。

②[スロットカバー]を開けて「SDカード」を入れる／出す。

SDカードを本機で初めてお使いになる場合は、まずフォーマットして下さい。(裏面参照)
フォーマットすると、SDカードに記録されているすべてのデータが消去され元に戻りません。

「動作中ランプ」の消灯を確認して下さい。
点灯中はSDカードを抜いたり、電源を切ったりしないで下さい。

・カードスロット1/カードスロット2 にSDカードを1枚ずつ入れる事が出来ます。
→通常は、カードスロット1に入れて下さい。

・SDカードは、ラベル面を図の方向に「カチ」と音がするまでまっすぐに押し込みます。
・出すときはSDカードの中央部を押し込んでまっすぐに引き抜きます。

③[スロットカバー]を閉じる。

④[REC/PAUSE]ボタンを押して録画を開始する。

- ・録画を開始すると、画面に「REC」(赤色)が表示されタリーランプが点灯します。
- ・もう一度押すと、録画を停止します。

<録画映像を確認するには>

⑤[MODE]ボタンを押して再生モードに切り換える。

- ・MODEボタンを押すたびに再生モード、録画モードに切替わります。

⑥[上・下・左・右]ボタンを押して再生したいクリップを選び[SET]ボタンを押してクリップを再生する。

